



RENSON

L'utilisation d'une pompe à huile pneumatique nécessite certaines précautions qui assureront le bon fonctionnement du matériel et sa fiabilité dans le temps :
Débrancher le raccord rapide d'alimentation d'air après utilisation Installer un filtre à air pour protéger le moteur pneumatique contre la condensation Installer un régulateur d'air pour ne pas dépasser les pressions d'alimentation d'air prescrites (5 à 8 bars) Vérifier régulièrement l'état du flexible de sortie d'huile.

Caractéristiques

canne	940
débit	20l/min
flexible (m)	4
liquide	huiles
poids (kg)	9.5
pompe	975831
pression d'alimentation (bar)	5
pression max(bar)	8
utilisation	fût 200l

Référence		Prix HT
10546936	KIT FIXE - HUILE 3:1 POUR FÛT 200L AVEC FLEXIBLE 4M	-